

Wie schlieÙe ich meinen TV-Kabelanschluss an?

Wenn in meinem TV-Gerät **kein digitaler Kabelreceiver** integriert ist und ich einen separaten Receiver verwende:

- Bitte stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät und der digitale Kabelreceiver mit Strom versorgt sind.
- Der digitale Kabelreceiver muss sowohl mit der Kabeldose als auch mit dem TV-Gerät verbunden werden.
- Dafür verbinden Sie zuerst den digitalen Kabelreceiver mit einem Antennenkabel mit der Kabeldose. (Abb. 1)
- Danach verbinden Sie den digitalen Kabelreceiver mit einem HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät. (Abb. 2)



Abb. 1



Abb. 2